

MANUEL

Fabricant: Parker Lucifer, Suisse

Type: 34I N02, 34I/347 NI2, 34I N22, 34I/345/347 N32

Kit de réparation

Article number: 9804998. Contenu:

- 6 O'ring d'axe U14-010 (pré-lubrifié)
- 5 cages U26-002
- 1 manuel

1. Démontage de la valve

- 1.1. dévisser le couvercle (valves 34I)
- 1.2. dévisser le pilote (2 pilotes pour valves 347) en laissant le piston et les joints d'étanchéité dans son logement
- 1.3. sortir le tiroir avec le ressort (ressort uniquement dans valves 34I)
- 1.4. enlever bague(s) initiale(s)
- 1.5. pousser les bagues et joints de tiroir à travers le corps de la valve

2. Remontage de la valve

- 2.1. revisser le couvercle (valves 34I)
- 2.2. enfiler un joint tiroir, suivi d'une bague
- 2.3. répéter 2.2 jusqu'à avoir mis 6 joints et 5 bagues
- 2.4. le dernier joint doit être visible maintenant
- 2.5. reposer bague(s) initiale(s)
- 2.6. insérer tiroir avec ressort (ressort uniquement dans valves 34I)
- 2.7. revisser le pilote (2 pilotes pour valves 347) en veillant au bon positionnement du piston et des joints d'étanchéité

3. Rodage de la valve réparée

- 3.1. faire quelques manoeuvres de rodage avec une pression minimale de 2 bar



Le dessin montre valve 34I N322.2

Composition sur les valves d'autres est similaire.

