

LÄGESINDIKERING

Pepperl+Fuchs

Beskrivning

Pepperl+Fuchs är en serie lägesgivare för montage på manöverdon eller direkt på ventil, för erhållande av gränslägesindikering. Lägesindikeringen består av givare samt manöverdonspuck.

Dubbelgivare F25

- Ansluts med 2 m kabel eller M12-kontakt
- Namur

Dubbelgivare F25 - Ex-version

- Ansluts med 5 m kabel eller M12-kontakt
- Namur
- Ex version (Ex i)

Dubbelgivare F3 I

- Ansluts med 5 m kabel, M12- alt M18-kontakt eller RD 24 x 1/8
- Möjlighet att styra magnetventil
- Namur
- Ex-version (Ex i)
- SIL 2

Dubbelgivare F3 I K2

- Robust utförande
- Ansluts via kopplingsplint
- Möjlighet att styra magnetventil
- Namur
- Ex version (Ex ia)
- Ex version (Ex ec)
- Robust metallutförande F3 I K2M



Kontakta oss för ytterligare teknisk information på dessa produkter